

Nazwa produktu : Kamera samochodowa Full HD

Model T232

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI URZĄDZENIA

1. Przed uruchomieniem.

- Karty pamięci: zalecamy korzystanie z kart pamięci sprawdzonych i markowych producentów o wysokiej jakości zapisu, min Class 4. Kartę pamięci należy wkładać do kamery przed jej uruchomieniem.
- Kamera ma wbudowany akumulator, który przed pierwszym uruchomieniem może być rozładowany. Należy podłączyć kamerę do zasilania i naładować akumulator. Praca na akumulatorze służy tylko do przeglądania funkcji kamery, zmiany ustawień itp.
- **Kamera nie jest przystosowana do stałej pracy na akumulatorze.**

2. Włączenie/ wyłączenie kamery

Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk ON/Off przez około 1 sekundę, aby wyłączyć przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.

W przypadku gdy w urządzeniu jest karta pamięci, rozpocznie się automatycznie nagrywanie video.

3. START / STOP nagrywania

Kamera będąca w trybie video (w lewym górnym rogu ikonka kamerki) rozpoczyna nagrywanie po krótkim naciśnięciu OK. Ponowne kliknięcie OK kończy nagrywanie.

4. Zdjęcia

w trybie foto (ikonka aparatu na ekranie) krótkie kliknięcie OK powoduje wykonanie zdjęcia

5. Przeglądanie nagrań

po przejściu w tryb odtwarzania, krótkie naciśnięcie OK rozpoczyna odtworzenie nagrania

Przycisk OK: w trybie video, foto lub odtwarzania , krótkie wciśnięcie przycisku MENU powoduje wejście do menu danego trybu , natomiast użycie przycisku góra <| lub |> dół umożliwi poruszanie się po listach opcji i nagrań. Zateirdzenie danej opcji wymaga wciśnięcie przycisku OK.

Przyciski wg zdjęcie od góry:



1. slot kart pamięci micro SD
2. przycisk nawigacyjny do góry
3. wejście do menu trybu kamery/foto/odtwarzanie
4. przycisk nawigacyjny na dół

Przyciski wg zdjęcia od góry



- OK – zatwierdzenie
- M- przycisk „MODE” zmiana trybu menu np. z video na foto
- KŁÓDKA- blokada kamerki
- WŁĄCZNIK- przycisk Ob/Off

Zmiana ustawień menu video :

Jeśli kamera jest w trybie video (w lewym górnym rogu jest ikonka kamerki) należy wcisnąć przycisk: **3. wejście do menu** .

Po wejściu do menu w lewym górnym rogu pojawią się dwie ikony: kamerka i klucz.

Ikona kamerki to opcja ustawień dla kamery jak rozdzielczość, nagrania w pętli itp.

Przejdź do ikonki klucz po wciśnięciu przycisku 3.wejście do menu
w tej opcji menu ustawia się takie funkcje jak : tryb parkowania, data godzina itp.

Wyjście z menu : ponowne naciśnięcie przycisku: **3. wejście do menu**

Zmiana ustawień foto wykonujemy analogicznie jak w ustawieniu video.

Aby przejść z trybu video do foto należy użyć przycisku **M-mode** i lewym górnym rogu pojawi się ikonka aparatu foto

Przejdźcie do trybu przeglądania

Aby przejść z trybu foto do przeglądania należy użyć przycisku **M-mode** i lewym górnym rogu pojawi się ikonka > w ramce . Rozpoczęcie odtwarzanie – należy użyć przycisku **OK**

Lampka posiada możliwość zmiany natężenia oraz rodzaju światła.

Natężenie (jasność światła) światła regulujemy przyciskami poziomymi-podłużnymi na panelu dotykowym

- od dołu – najdłuższy przycisk oznacza najjaśniejsze światło



Rodzaj światła regulujemy przyciskiem  poprzez pojedyncze dotknięcie .

4. Uwagi i środki ostrożności

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie ustawiaj w urządzeniu maksymalnego poziomu głośności na dłuższy okres czasu.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Nie ładuj urządzenia dłużej niż 5 godzin – grozi uszkodzeniem akumulatora.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

