

NAZWA PRODUKTU: Głośnik Mini Tuba Bluetooth USB MicroSD LED G230



Główne funkcje

- obsługa karty TF i dysku USB;
- tuner radiowy FM;
- mikrofon w głośniku pozwala na użycie go jako zestaw głośnomówiący

Instrukcja używania:

1. Włączanie/wyłączanie
Aby włączyć/wyłączyć należy przesunąć na ON/OFF
2. Zmiana trybów odtwarzania
Aby wybrać tryb należy nacisnąć Mode. Po naciśnięciu można wybrać Bluetooth, AUX i radio FM. Po włożeniu karty micro SD lub podłączeniu do wejścia USB pendriva pojawią się dodatkowe opcje: Karta TF i USB.
3. Regulacja głośności odtwarzania
Do regulowania głośności używamy + i - (dłużej naciskamy)
4. Zmiana odtwarzanego utworu
Aby zmienić utwór należy nacisnąć + lub -.

5. Inne przyciski
Play/pause – nacisnąć, aby odtworzyć lub wstrzymać utwór bądź wyszukać stację.
Tym przyciskiem też odbieramy rozmowę.
6. Ładowanie zasilania
Aby naładować głośnik należy podpiąć kabel w zestawie do zasilacza na USB. Bateria ładuje się do 3 godzin, czas pracy głośnika do 3 godzin.
7. Radio FM
Podpnij kabel microUSB (załączony w zestawie). Aby wyszukać stację należy nacisnąć play/pausa.
8. Bluetooth
Można podłączyć do głośnika muzykę ze smartfonu przez bluetooth i sparować w telefonie wybierając TH-S08U. Jak połączy się będzie dźwięk.
9. Odbieranie połączenia
Można odbierać połączenia, gdy smartfon połączony przez bluetooth z głośnikiem.
Aby odebrać naciśnij play/pausa.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
2. Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
3. Nie ustawiaj w urządzeniu maksymalnego poziomu głośności na dłuższy okres czasu.
4. Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.