

**Nazwa produktu : Pad kontroler do Gier Android**  
**Model : Z268**

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI URZĄDZENIA

### Połączenie się z urządzenia z systemem Android


Krok 1. Wyłącz gamepada.

Krok 2. Długo naciśnij przycisk X i przycisk GEN GAME HOME na 3 sekundy, aż migają cztery diody LED, a następnie zwolnij przyciski.



Krok 3. Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu z systemem iOS, urządzenie przeszuka sygnał Bluetooth gamepada. ● Wprowadź ustawienia telefonu - Bluetooth, włącz go. ● Można również przesuwać menu skrótów od góry lub od dołu ekranu, a następnie stuknąć ikonę Bluetooth, aby uruchomić.

Krok 4. Wybierz "Newgamepad N1", aby się połączyć. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia iOS i gamepada GEN GAME S3 dioda LED 3 zaświeci się.



## Inne formy połączenia

Podłączenie kabla USB Gamepad GEN GAME S3 obsługuje również połączenie kablowe USB.

Urządzenia z Androidem, które wyposażają port USB lub obsługują funkcję OTG, mogą stosować ten rodzaj połączenia.

## Połącz się z urządzeniem iOS

Krok 1. Wyłącz gamepada.


Krok 2. Długo naciskaj przycisk Y i przycisk GEN GAME HOME przez 3 sekundy, aż migają cztery diody LED, a następnie zwolnij przyciski. Połącz GEN GAME S3 z urządzeniem iOS



Krok 3. Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu z systemem iOS, urządzenie przeszuka sygnał Bluetooth gamepada.

- Wprowadź ustawienia telefonu - Bluetooth, włącz go.
- Można również przesuwać menu skrótów od góry lub od dołu ekranu, a następnie stuknąć ikonę Bluetooth, aby uruchomić.

Krok 4. Wybierz "Newgamepad N1", aby się



Pad może nie łączyć się od razu z systemem urządzeniami Apple. Aby dokonać połączenia z systemem iOS należy wykonać czynność: jailbreaking.

## 4. Uwagi i środki ostrożności

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie ustawiaj w urządzeniu maksymalnego poziomu głośności na dłuższy okres czasu.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Nie ładuj urządzenia dłużej niż 5 godzin – grozi uszkodzeniem akumulatora.

## Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączony do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karą przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

## Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

## Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

